



**Anbindung Umlenkschloss 4661 mit  
Anti-Panik-Gegenkästen 4660/4663  
Anbindung Umlenkschloss 661U mit  
Anti-Panik-Gegenkästen 6663/7663/663E**

1

9647

9671  
(für 661U + 6663,  
4661 + 4660,  
4661 + 4663)

9677  
(für 460U +  
460E, 661U  
+ 463E,  
661U +  
663E)

Treibriegelstange 9671/9677 einschrauben oder  
Treibriegelstange 9647 auf Länge „L1“ sägen und  
einschrauben.

Screw shoot bolt 9671/9677 in or cut shoot bolt 9647 to  
length "L1" and screw in.



**Connection of door selector 4661  
to panic keeps 4660/4663/6663  
Connection of door selector 661U  
to panic keeps 6663/7663/663E**

2

Treibriegelstange mit **parallel** zum Stulp aufgestelltem  
Verbindungselement durchbohren (Bohrer  $\varnothing$  2,5mm).

Drill shoot bolt and connector, which has been aligned  
**parallel** to the forend (drill  $\varnothing$  2.5mm).

7040023-001 11.24

3

Treibriegelstange und Verbindungselement mit Spann-  
hülse  $\varnothing$  2,5mm x 16mm verbinden.

Join shoot bolt and connector with clamping sleeve  
 $\varnothing$  2.5mm x 16mm.

4

Gegenkasten und Umlenkschloss wie dargestellt  
aufstecken.

Attach keep and door selector as illustrated above.

D-42549 Velbert

5

SW 2,5

Innensechskantschraube durch unteres Befestigungs-  
loch des Umlenkschlosses anziehen.

Tighten inner hexagonal screw through the lower fixing  
hole of the door selector.

6

Alle noch fehlenden Befestigungsschrauben eindrehen.

Fasten all remaining retaining screws.

Mettmanner Str. 58-64

WILKA Schließtechnik GmbH